



3D NANOPROTECT BIL

3D NanoProtect er konstruert i 3 dimensjoner (layer) for optimal beskyttelse av lakkerte flater, rustfritt stål, høylanspolert stål, kunststoffoverflater, osv. Ved å konstruere produktet i flere "layer" har det gitt en sterkere binding til flaten enn det som hittil har vært mulig, noe som igjen betyr lengre holdbarhet.

3D NanoProtect vil ikke fjernes av avfettingsmidler, slik man opplever med voksbaserte produkter.

3D NanoProtect er velegnet for "pene" overflater.

På glatte flater som er matte/skitne, etc., anbefaler vi en behandling med 3D NanoPolish, da denne vil fjerne forvitring og hente opp igjen farge, samtidig som flaten renses. 3D NanoPolish vil gi samme beskyttelse som 3D NanoProtect. (Se brukerveiledning).

3D NanoProtect kan også brukes på flater av kunststoff, skinnseter, aluminiumsfelger, lykteglass, gummilister og dekkstøper.

Egenskaper:

- Rask og enkel polering. Stryk på flaten - og poleres/tørkes av!
- Utmerket glans og holdbarhet (opptil 15 mnd. på billakk).
- Holdbar "lett å rengjøre" egenskaper
- Motstår avfettingsmidler
- Anti-fingerprint effekt på metalliske overflater
- Gir fin glans og beskyttelse til de fleste plast- og gummilister. (ingen hvite striper).
- Avgir ikke støv ved polering.
- Inneholder ikke slipemidler. Inneholder ikke silikon.

Brukerveiledning:

- Lakk må avfettes!
- Andre flater må være fri for fett/olje.
- Stryk et meget tynt, dekkende skikt på flaten med en svamp e.l. En film blir synlig. Det anbefales en tørketid på minimum 60 min. før avpolering. Da er den kjemiske bindingen til underlaget fullført.
- Skal ikke påføres med polermaskin. En etterpolering kan gjøres med pad av microull eller ull. NB! Utvis forsiktighet da spesielt pad av ull kan avgi høy varme. Bruk en oscillerende polermaskin.
- **På billakk:** Tørk av med en mikrofiberklut som er beregnet for lakk. Etterpoler med en polerklut.
- Kan også brukes på metall/gummi/plast/skinn/lykteglass (Lexan). Tørk av med en god polerklut (ikke microfiber).
- Full glans oppnås etter ca 48 timer.
- Ikke bruk vaskemidler som inneholder voks eller silikon etter behandling med 3D NanoProtect.
- Ikke bruk voksbaserte produkter til polering etter behandlingen. Påfør heller litt mer av produktet på utsatte steder, eller når effekten synes å avta.
- Om man ønsker å gå over til vokspolish senere, må behandlingen ha sittet så lenge på lakken at den stort sett er borte. Det kan ta opptil 2 år. Gjør evt. en lett rubbing/rens.
- Om produktet kommer på glassflater, fjern det med vann før det har tørket på flaten.

OBS! Underlag som ikke er jevne i fargen, kan få en forsterkning av f. eks. sjolder pga. den 3-dimensjonale virkningen produktet gir. Gjør nødvendig rens i forkant.